



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

IN 13247 Тротинетка WORKER Cirky със светещи колела
IN 13249 Тротинетка WORKER Darky
B 13250 Тротинетка WORKER Blancy



СЪДЪРЖАНИЕ	
РАЗГЪВАНЕ	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА КАРАНЕ.	3
СГЪВАНЕ	3
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ.....	3
СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА	4
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ	4


Съгласно стандарта EN 14619 тротинетките са разделени в две категории:

Категория	Товароносимост
A	100 кг
B	50 кг

Следвайте инструкциите за всеки продукт.

РАЗГЪВАНЕ

- Освободете лоста на механизма за сгъване (снимка 1).
- Дръжте кормилото с две ръце, така че палците Ви да са на кормилото.
- Натиснете кормилото към себе си и използвайте показалците, за да повдигнете лоста контролиращ сгъващия механизъм (снимка 2).
- Дръжте го в повдигнато положение с дясната ръка (Снимка 3).
- Закрепете лоста на механизма за сгъване.
- Поставете дръжките в кормилото - фиксиращите щифтове трябва да преминават през отворите на кормилото (Снимка 4).
- Освободете закопчалката на кормилото и регулирайте кормилото на необходимата височина. Закрепете го отново (Снимка 5).



ИНСТРУКЦИИ ЗА КАРАНЕ

- Проверете дали тротинетката е правилно сглобена преди всяко използване.
- Дръжте здраво дръжките, докато карате.
- Единият крак е на платформата, а другият крак отблъсква земята.
- За да завъртите, преместете кормилото в необходимата посока. За да спрете, натиснете задната спирачка.
- Спирачният механизъм се нагрява по време на работа. Не го докосвайте !

СГЪВАНЕ

- Освободете закопчалката на кормилото и поставете кормилото в най-ниското положение.
- Закрепете отново закопчалката.
- Натиснете щифтовете и извадете дръжките от кормилото.
- Освободете лоста на механизма за сгъване.
- Използвайте палеца и левия си показалец, за да държите кормилото. Сгънете с дясната си ръка (Снимка 7).
- Дръжте кормилото през цялото време, за да избегнете смачкване на пръстите.
- Закрепете лоста на механизма за сгъване (Снимка 8).
- Прочетете това ръководство преди първото използване и го запазете за бъдещи справки

- Децата могат да го използват само под наблюдението на възрастни. Сглобяването трябва да се извършва само от възрастен.
- Обърнете внимание по време на съване, за да избегнете нараняване.
- Използвайте само на безопасни места и избягвайте трафика. Карайте само на равна, чиста и суха повърхност. Никога не нарушавайте местните закони и разпоредби.
- Проверете дали всички болтове, гайки и компоненти са добре затегнати преди всяко каране и дали тротинетката е правилно сглобена .
- Препоръчваме да използвате защитни облекла като: каска, протектори на коленете, лактите, китките и др.
- Не прескачайте препятствия.
- Спазвайте правилата за движение и зачитайте пешеходците.
- Никога не разглобявайте спирачката.
- Не карайте в дъжд, при лоша видимост или през нощта.
- Винаги дръжте кормилото с две ръце.
- Никога не карайте боси.
- Поддържайте я правилно и редовно. Не правете неправилни модификации. Редовно проверявайте колелата и лагерите за повреди или износване. Сменете, ако е необходимо.

СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди всяка употреба проверявайте дали всички винтове и гайки са правилно затегнати. Проверете колелата и кормилото.
- Смазвайте редовно лагерите.
- Никога не използвайте разтворители за почистване и предпазване от влага. Съхранявайте я само на сухо и чисто място.
-

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ

Общи разпоредби и определения

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в

магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072

4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонттира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес:

<https://yako.bg/гаранция-и-рекламация>

ПРОЦЕДУРА ЗА ИСК ЗА ГАРАНЦИЯ

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача, веднага след поемане на отговорността за Стоките и нейните щети, т.е. непосредствено след нейната доставка. Купувачът трябва да провери Стоките, така че да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

Когато предявява иск за гаранция, Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на рекламацията чрез фактура или Доставка, която включва серийния номер на продукта, или в крайна сметка от документите без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционния иск с тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционния иск.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са били изпълнени или в случай на докладване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, претенцията за гаранция не се приема. Продавачът си запазва правото да иска компенсация за разходи, произтичащи от фалшивия иск за гаранция.

В случай, че Купувачът направи рекламация за Стоките, които са законно обхванати от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт за нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектиралите Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за иск за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът ще уреди искането за гаранция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните Стоки, освен ако не е уговорен по-дълъг период. Денят, в който ремонтираните или заменени Стоки се предават на Купувача, се счита за ден на уреждане на Гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционния иск в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът ще се споразумеят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

е-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Подпис и печат на продавача