

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

IN 20851 Тротинетка inSPORTline Runder

**IN 20850-1, 20850-2 Тротинетка inSPORTline
Milester**



Изображението е само с илюстративна цел

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ
- ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- ПОДДРЪЖКА
- ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
- ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Наш дълг е да ви предупредим предварително, че с основното оборудване този скутер е предназначен за мек терен и пътища, които не са предназначени за движение по пътищата. Може да се наложи да добавите допълнителни функции за безопасност, изисквани от законодателството и разпоредбите на държавата, в която ще използвате скутера (светлоотразители, осветление и др.). Затова се запознайте със съответните разпоредби. Освен това трябва да се внимава да се използват защитните елементи на ползващия (вж. Раздел "Инструкции за безопасност").

Много важно условие за безопасното и безпроблемно използване на продукта е правилното му регулиране (особено лагерите на колелата, сглобяването на главата, цялостното регулиране и контрол на спирачната функция, правилното затягане на всички болтови съединения и напompването на гумите и др.). Затова препоръчваме да поверите сглобяването и настройката на професионалист в услуги за велосипеди (те разполагат с професионално обучен персонал и подходящи инструменти или могат да ви предоставят други полезни съвети). Ако извършвате редовна поддръжка на скутер, настроен по този начин, той ще ви служи перфектно и дълго време.

Скутер	SM-B270 Rundeer	SM-BS23 Milester
Диаметър на колелото	16/12"	16/12"
Товароносимост	100 kg	100 kg
Клас	A	A
Сертификат	EN 14619:2015	EN 14619:2015

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно инструкциите преди монтаж.
- Проверявайте всички болтове и плътността на гайките преди всяка употреба.
- За безопасно шофиране винаги носете предпазна каска, протектори за коляното, лакътя и китката и здрави обувки. Не карайте скутера боси.
- Не използвайте скутера на мокри повърхности, пясък, листа и др.
- Скутерът като стандартно оборудване не е предназначен за използване на пътя или шофиране на тъмно.
- Редовно проверявайте винтовите връзки, затягащите механизми, спирачките и правилната настройка на системата за управление, за да предотвратите възможни инциденти по време на шофиране.
- Не препоръчваме модифициране на скутера по никакъв начин.
- Не спирайте твърде силно и внезапно, тъй като това може да доведе до падане.
- Производителят не носи отговорност за щети или повреди, които могат да възникнат при използване на този продукт.
- Скутерът е предназначен за каране само от един водач.
- Не се опитвайте сами да модифицирате скутера.
- Този скутер не е предназначен за каране над препятствия и скокове. Дефекти, причинени от неправилно използване на продуктите, не могат да бъдат приети като рекламация.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Механизмите за намаляване на скоростта (спирачни накладки, джанги, гуми или задна крачна спирачка) се нагриват по време на употреба. Затова не ги докосвайте веднага след каране.

• ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (КАСКА, РЪКАВИЦИ, ПРОТЕКТОРИ И ДР.) ПРИ КАРАНЕ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1. Проверете дали кутията съдържа всички необходими части:

1 бр основна рамка на скутера, включително предната вилка

1 - 2 спирачна система (в зависимост от модела)


2 надуваеми колела (според модела: 2 x 12", 1 x 16" и 1 x 12", или 1 x 20" и 1 x 16")

1 кормило, включително стебло

Доверете инсталацията на професионален велосипеден сервиз.

2. Разхлабете гайките на оста на двете колела. Ако е необходимо, затегнете лагерите на осите, така че колелата да се въртят свободно (т.е. така, че да не се търкат и да не са свободни едновременно).


3. Поставете колелото в предната вилка на скутера (вижте фиг. 1)



Фиг.1




Фиг.2



Фиг.3

4. Затегнете гайките

5. Завъртете металния прът на кормилото надолу и затегнете равномерно 4-те болта (вижте фиг. 4). Ако пръчката и кормилото са включени отделно, първо прикрепете пръта към кормилото и след това затегнете равномерно 4-те болта на болтовете (вижте фиг. 4). Ако вашият модел включва пръчка на кормилото, пропуснете тази точка.



Фиг.4


6. Поставете кормилото в стеблото (вж. Фиг. 5) и регулирайте височината на кормилото от земята според нуждите на ползвателя. Максималната удължителна линия е маркирана на стеблото. Проверете дали оста на кормилото е подравнена с предното колело и затегнете правилно болта (Фиг. 4).




Фиг.5

7. Поставете второто колело в задната вилка в съответствие с инструкциите в точка 3.
8. Затегнете гайките.
9. Като правило десният лост спира спирачното колело, а лявото предно. Поставете овалния край на спирачния кабел в кръглия отвор на спирачния лост (дръжките могат да се различават за различните модели лостове). Поставете спирачния кабел в гнездото отдолу на лоста (вижте фиг. 6). Натиснете двете спирачни рамена към джантата и използвайте подходящия гаечен ключ (в зависимост от модела), за да регулирате спирачните накладки, така че те да търкат цялата си повърхност в страната на джантата при спиране (фиг. 7). Ако е необходимо, затегнете или разхлабете спирачния кабел с помощта на анкерния болт (фиг. 8) или регулиращия винт на спирачния лост, така че да има празнина от 1 - 2 mm между джантата и спирачната накладка


(фиг. 9). Ако колелото не се върти свободно и „спира“ от едната страна, спирачката може да се регулира чрез разхлабване на опъващия винт на спирачното рамо на проблемното колело (фиг. 8), така че колелото да може да се върти свободно. Винаги проверявайте работата на спирачната система преди шофиране. Ако скутерът има и предна спирачка, монтирайте го и регулирайте по същия начин. Ако спирачният лост има регулиращ винт (разположен отстрани на лоста), той може да бъде съкратен, за да съкрати разстоянието между лоста и кормилото (в зависимост от размера на ръката на потребителя).




Фиг.6



Фиг.7




Фиг.8



Фиг.9

Ако скутерът е оборудван и с предна спирачка, е важно да завъртите така, че спирачката да е отпред (фиг. 10)



Фиг.10

10. Ако стойката е включена отделно, завийте я към рамката отдолу (вижте фиг. 11).



11. Надуйте гумите според теглото и изискванията на водача, но не повече от стойността, отбелязана на гумите (bar / psi).

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- а) При потегляне, както и по време на карането, водачът трябва да използва и двете ръце на кормилото и поне един крак на стъпалото на скутера.
- б) Започвате, като поставите единия крак на стъпалото, а другият крак подскача в посоката на движение.
- в) Спирате, като натискате спирачния лост на кормилото. Интензивността на спиране зависи от силата на натискане на лоста. Когато спирате, приложете повече сила към задната спирачка. Използвайте предната спирачка (ако е оборудвана) като ръчна спирачка. Повишеното спиране може да доведе до инцидент или нараняване.
- г) Завъртането става чрез завъртане на кормилото на страната, към която искате да отидете. Наклонете леко на същата страна при завиване (според скоростта и радиуса на завиване).
- д) Преди всяка употреба, не забравяйте да спускате стойката, за да предотвратите падането или захващането на стойката.
- е) Начинаещите трябва да започнат да използват скутера под наблюдението на друг (възрастен) човек, за да поддържат баланса и т.н.

- ж) Преди да започнете да карате, проверете контролите на скутера за падане или задръстване.
- з) При каране надолу спирачният път се удължава и степента на безопасност се намалява.
- Водачът винаги трябва да се движи с такава скорост, че да може да спре навреме и безопасно.

ПОДДРЪЖКА

Препоръчваме да поверите поддръжката на професионална фирма.

- Редовно проверявайте или затягайте и регулирайте винтовите връзки и затягащите механизми. Смажете плъзгащите се части (лагери на колелата, лагери на кормилото, кабели, спирачни части и др.). Ако е замърсен, избършете с влажна кърпа.

- **ВНИМАНИЕ:** Когато смазвате, смазката не трябва да достига до повърхността на триене на спирачката на джантата и спирачната накладка. Ако това се случи, всички части на спирачките трябва да се почистят от мазнини, например с бензин.

- В случай, че започне да се "пука" по време на движение, е необходимо да затегнете проводниците на колелата в директна посока с 2 завъртания (препоръчваме да ги поверите на професионална фирма), или смажете, регулирайте или заменете лагерите или лагерните части.

- Ако колелата се нуждаят от смяна, винаги използвайте колела / гуми със същите параметри като оригиналните колела.

- Когато разглобявате, продължете по обратния начин на сглобяването.

- Да се подменят или поправят гумите и гумите в специализиран гараж. Ако дизайнът на скутера съдържа самозаклучващи се гайки или други самозаклучващи се аксесоари, има загуба на ефективност при често разхлабване и затягане. След това съответните части трябва да бъдат заменени.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт би бил икономически неизгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия пункт за събиране, определен за тази цел. Изхвърляйки го правилно, ще спомогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушения и последващи санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в официален пункт за събиране за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Гаранционни условия

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация.

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача гаранция за качеството на стоките за период от 24 месеца, ако от гаранционната карта, фактурата за стоката, известието за доставка или друг документ за стоката не посочва различна продължителност на гаранционния период, предоставен от продавача. Законният срок на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

С гаранцията за качество продавачът поема задължението доставените стоки да са подходящи за използване за обичайните, или за договорената цел и че тя запазва обичайната, или договорени имоти.

Гаранционните условия не се прилагат за причинени дефекти (ако е приложимо за закупения продукт):

- по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилно сглобяване, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в дръжките и дръжките към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части при нормална употреба (например гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални намеси
- неправилно боравене или неправилно поставяне, ниска или висока температура, вода, прекомерно налягане и удар, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за рекламации

Процедура за заявяване на дефект в стоките

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от продавача, възможно най-скоро след риска от повреда на стоките, респ. след доставката му. Проверката трябва да се извърши от купувача по такъв начин, че да идентифицира всички дефекти, които могат да бъдат установени по време на разумна професионална проверка.

Когато претендира, купувачът е длъжен по искане на продавача да докаже покупката и легитимността на жалбата чрез касов бон, гаранционна карта, товарителница, фактура или разписка за доставка със сериен номер. Ако купувачът не докаже легитимността на жалбата с тези документи, продавачът има право да отхвърли жалбата.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. Условията на гаранцията не са били изпълнени, дефектът е отчетен по погрешка и т.н.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на дефекта, докладван по този начин от купувача. В този случай изчисляването на интервенцията на услугата ще се основава на валидния ценоразпис на работата и транспортните разходи. Ако продавачът установи (чрез тестване), че заявеният продукт не е дефектен, претенцията се счита за неоправдана. Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на разходи, направени във връзка с необоснована жалба.

В случай, че купувачът се оплаче от дефекти в стоките, обхванати от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или оборудване с безотказна. Със съгласието на купувача продавачът има право да достави в замяна на дефектни стоки други стоки, ако не напълно функционално съвместими, то поне същите или по-добри технически параметри. Изборът по отношение на метода за разглеждане на жалбата съгласно този параграф принадлежи на продавача.

Продавачът ще разгледа жалбата в рамките на 30 дни от доставката на дефектните стоки, освен ако не е уговорено по-дълъг период. За ден на сетълмента се счита денят, в който ремонтираните или заменени стоки са предадени на купувача. Ако продавачът не е в състояние да разгледа жалбата в рамките на посочения срок поради естеството на дефекта, той ще се споразумее с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на заплатената сума.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: