

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ

IN Holoswim2Pro Плувни очила с AR Holoswim 2 Pro

SevenSport s.r.o. си запазва правото да прави каквито и да било промени и подобрения в своя продукт без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg, където ще намерите най-новата версия на ръководството.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПСНОСТ

- Моля, прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Предпазвайте порта за зареждане сух.
- Не съхранявайте на места с температура по-висока от 45°C или близо до открит пламък.
- Не използвайте в сауни или горещи вани.
- Ако вода попадне в електронните части, незабавно спрете да използвате продукта.
- Подходящи само за плуване.
- Ако почувствате болка, умора, алергична реакция или друг дискомфорт, незабавно спрете да тренирате и свалете очилата.
- Пазете от остри предмети и ръбове.
- Предпазвайте от удари и падания.
- Не използвайте повреден или износен продукт.
- Съдържа малки части, пазете от деца и животни. Децата могат да ползват продукта само под наблюдението на възрастен.
- Не ремонтирайте или модифицирайте продукта сами.
- Съдържа вградена литиева батерия, не хвърляйте в огън и дръжте далеч от пламъци.
- Зарядно: 80 mA DC5V


СПЕЦИФИКАЦИИ

Тегло	77 г	Зарядно напрежение	DC 5V
Честота	2483.5 MHz	Батерия	4 часа (според употребата)
Максимална мощност на предаване	5 dbm	Работна температура	0 – 45 °C
IMU сензор		Температура на съхранение	-20 ~ +45 °C
Батерия	68 mAh литиева		

ПОСТАВЯНЕ НА ОЧИЛАТА



Поставяне



Сваляне

- Поставете очилата на очите, ако пасват правилно на лицето, размерът е правилен.
- Изберете правилното мостче според вида на носа.
- Сложете очилата така, че да пасват на лицето около очите. Издърпайте ремъка през главата си и се уверете, че е настроена на правилната дължина. Каишката трябва да пасва.
- За да свалите очилата, дръпнете каишката над главата си.

Предупреждение:

- Преди употреба се уверете, че очилата са стегнати и в тях не прониква вода.
- Винаги сваляйте очилата, като първо издърпате каишката през главата си.

УПОТРЕБА

Проверете състоянието на зареждане на батерията.


Индикатор: Мигащо червено - изтощена батерия.

Жълто-зелено мигане - батерията се зарежда.

Жълто-зелена светлина - напълно заредена батерия.

Потърсете и инсталирайте приложението Holosport.

Задръжте бутона On/Off, за да започнете.



Функции на бутона.

Натиснете, за да превключвате между функциите.

Натиснете и задръжте, за да потвърдите функцията.

- За да изведете информацията, натиснете едновременно бутона On/Off и функционалния бутон. Натиснете произволен клавиш, за да излезете от интерфейса.

ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМЪГЛЯВАНЕ (ANTI-FOG)

- Навлажнете вътрешността на лещите.
- Избършете с мека влажна кърпа, за да активирате защитата против замъгляване.
- Ако не използвате очилата дълго време, накиснете ги във вода за 3 минути и след това след това избършете вътрешността на лещите с влажна кърпа.
- Забележка: Пазете лещите от надраскване.

ПРИЛОЖЕНИЯ

				
	Бърз	Цел	Произволен	Устройство за заряд от трети страни
Време	*	*	*	*
Разстояние	*	*	*	*
Бр.дълж/шир	*	*	*	
График		*		
Цел		*		
Темпо 100m	*	*	*	*
Показване на данни			*	
Плуване на открито				*

- Настройките за показване на данни трябва да бъдат направени предварително в приложението.
- Приложението се актуализира непрекъснато, винаги актуализирайте до най-новата версия.
- Свържете се с производителя относно поддържаните модели на трети страни.

УПОТРЕБА НА БУТОНИТЕ

След стартиране можете да използвате функционалния бутон за превключване между режимите, потвърдете избора, като задържите функционалния бутон.

Можете да поставите на пауза работеща програма, като натиснете функционалния бутон. Можете да стартирате програмата отново, като натиснете многократно функционалния бутон. За да изключите, задържете бутона за on/off.



Изберете иконата и потвърдете, като задържите функционалния бутон, за да се покажат текущите данни за плуване. Натиснете произволен бутон, за да се върнете към избора на програма.



Изберете иконата и задържете функционалния бутон, за да продължите програмата.



Изберете иконата и задържете функционалния бутон, за да изтриете данни.

Забележка:

- Край на тренировка: След края данните се записват автоматично и се синхронизират.
- Дръжте Bluetooth включен и дръжте телефона си близо до очилата, докато синхронизирате.

Ако очилата показват данни за текущата тренировка, текущите данни няма да бъдат синхронизирани с приложението на телефона.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на полезния живот на продукта или в случай, че по-нататъшният ремонт вече не би бил икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране. Чрез законно изхвърляне вие ще помогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или върху човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушаване на разпоредбите и последващо наказание. Не изхвърляйте батериите в обикновените отпадъци, а ги предайте на места, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи положения и дефиниции на термини

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. "Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност. "Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции. Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифициран човек
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики.

Продавачът има право да избере формата на процедурите за иски за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтiranата или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Дистрибутор: САКСО ООД
Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
Телефон: 0894 566 060
E-mail: office@yako.bg Web:
www.yako.bg
www.insportline.bg