

Комплект газов котлон и скара за барбекю

ВАЖНО! - Изисквания за безопасност

Комплектът може да се използва само от възрастен над 18 години съгласно тези инструкции! При работа с котлона, операторът трябва да спазва и общите правила за пожарна безопасност! При никакви обстоятелства не трябва да се позволява на деца да работят с котлона! Котлонът трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Внимание: При използване на комплекта се консумира въздух (кислород) и се отделя въглероден диоксид. Не палете и не използвайте този уред в непроветриви помещения, стаи, палатки или превозни средства. Опасно е да се използва в затворено пространство, съществува риск от отравяне с въглероден оксид! Забранено е използването на уреда в стаи и пространства под нивото на земята!

Използвайте котлона само за целта, за която е предназначен (загряване на тенджери с течности и храна, печене на грил на плоча, приготвяне на храна в специален тиган). Дръжте продукта на безопасно разстояние от запалими материали.

По време на работа комплектът трябва да бъде поставен върху незапалима подложка и да се държи под наблюдение!

Уверете се, че всички винтови съединения са затегнати. Извършете проверката за течове в добре проветриво помещение или на открито, далеч от източници на запалване/възпламеняване и извън обсега на други хора! Пазете далеч от деца! Преди да разглобите системата, уверете се, че всички нейни части са охладени. Никога не използвайте продукта, ако някоя от частите му е повредена или липсва. Не използвайте котлона, ако тече, е повреден или ако не работи правилно!

Ако усещате миризма на газ, незабавно го преместете навън, на място без открит пламък и с добра вентилация, където течът може да бъде открит и спрял. Ако искате да извършите проверка за течове (изтичане) на уреда, правете го на открито. Не откривайте течове с открит пламък, използвайте сапунен разтвор - пяна!

Сменете съда под налягане (газовия патрон) на открито, далеч от източници на запалване/възпламеняване и извън обсега на други хора!

Повърхностната температура на газовата бутилка не трябва да надвишава **40 °C**!

Всяко директно нагряване на бутилката със сгъстен газ за увеличаване на изпарителната мощност на течния газ е забранено!!!

След свързване на котлона към газовата бутилка, избягвайте накланяне, завъртане и други манипулации с газовата бутилка, които биха довели до набъбване на течната смес от сгъстен газ в горелката на котлона. След запалване на горелката ще се получи силен пламък. След изгаряне на течния газ, размерът и интензитетът на пламъка ще се върнат към първоначално зададените стойности. Резултатът е запушване на дюзата (лошо горене), прекомерно почерняване на компонентите на печката, образуване на сажди и по-голям риск от пожар (полученият пламък не може да се контролира)!

От съображения за безопасност не модифицирайте никакви части на котлона!

Забранено е преобразуването на уреда за друг вид газ!

Забранено е поставянето и използването на газови бутилки под налягане (дори празни) в помещения под нивото на земята!

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте съдове за готвене с диаметър по-широк от 45 см и по-тежки от 3 кг!

1.Свързване на газовата бутилка към котлона

Преди да свържете газовата бутилка, поставете крачетата котлона и ги обезопасете срещу падане. За работата на котлона са предназначени газови бутилки, произведени съгласно **EN 417**, оборудвани със самозапечтаващ се вентил с резба за свързване 7/16".

Преди да свържете газовата бутилка, уверете се, че уплътнителният "О" пръстен е в перфектно състояние. Ако тази част показва признаци на износване, сменете я. Размерът му е 12x8 мм. Използвайте остър предмет, за да отстраните износеното уплътнение, и тъп предмет с подходящи размери, за да поставите новото уплътнение.

Проверете дали контролният вентил на котлона е напълно затворен - завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да затворите. Свързването на газовата бутилка към котлона е възможно само на открито, далеч от хора и източници на запалване, т.е. открит пламък, токов удар и др. След като свържете котлона към газовата бутилка, поне по миризмата се уверете, че няма теч. Никога не правете това с открит пламък. Ако системата показва признаци на теч след сглобяване, разглобете я и проверете отново уплътненията. Ако не можете да отстраните дефекта, разглобете котлона и не го използвайте! Не го палете и не се приближавайте до открит огън или друг източник на запалване.

Котлонът и газовата бутилка са с дясна резба за взаимно свързване. При закрепване на газовата бутилка към котлона е необходимо да се действа с необходимото внимание, за да не се пресекат резбите (т.нар. „завинтване през резбата“), в противен случай котлонът ще бъде повреден поради неправилно боравене.

При завинтване на газовата бутилка към котлона, при отваряне на клапана може да се чуе слабо съскане на газ. По-нататъшно завъртане ще намести уплътнението върху газовата бутилка и ще осигури херметичността на системата. По-нататъшното силно, ненужно затягане води до бързо износване на уплътнението или до разрушаване на резбата на котлона! От време на време лекото намазване на резбата на котлона с вазелин значително ще удължи живота ѝ.

2. Запалване и употреба

Закрепете котлона с газовата бутилка във вертикално положение. Завъртете капачката на газовия клапан наляво, за да отворите подаването на газ. Използвайте кибрит или запалка, за да запалите. Когато палите пламък, отворете газа на пълна мощност. Ако газовата бутилка е била на студено и в покой дълго време, тя трябва да се разклати добре преди употреба, в противен случай пламъкът ще „излети“ след запалване на котлона за около една минута.

При използване на изцяло нова газова бутилка, която е била изложена на топлина дълго време, след запалване на котлона може да избухне масивен жълтеникав пламък. Незабавно затворете контролния вентил на минимум, докато пламъкът утихне. Това явление със сигурност ще се случи, ако котлонът с газовата бутилка е силно наклонен. Избягвайте кипене на течността от съда за готвене по време на работа, в противен случай той ще се повреди или напълно ще се унищожи, както и котлона. Не оставяйте печката без надзор по време на работа. Когато готвите на котлона, спазвайте безопасно разстояние от запалими материали - поне 0,5 м. Не поставяйте запалими предмети върху котлона. Ако имате съмнения относно правилното функциониране на продукта, не го използвайте и се свържете с продавача или сервиза.

3. Спиране

Работата се прекратява чрез затягане на контролния вентил надясно, докато пламъкът угасне. След това газовата бутилка може да се откачи чрез развиване. Като правило, извършвайте тази операция само след като котлона е напълно изстинал.

Газовата бутилка никога не трябва да се отстранява от котлона, докато той работи! Винаги отделяйте газовата бутилка от котлона след употреба, за да предотвратите изпразването му поради малък теч. Това може да се дължи на замърсявания, попаднали между котлона и газовата бутилка. Затова поддържайте тази зона чиста.

4. Сигнали за аварийни ситуации

Ако пламъкът изгасне от активната част на горелката, незабавно затворете контролния вентил и леко затегнете газовата бутилка към котлона. Ако пламъкът продължава да се появява, гасете го със струя вода, която обикновено имате под ръка. Ако пламъкът не може да бъде угасен, поставете котлона и газовата бутилка на безопасно място. Уверете се, че никой не се приближава до печката на разстояние по-малко от 20 м, докато газът изгори. Не използвайте котлона след това!

5. Разглобяване, почистване и сглобяване на котлона

Котлонът се състои от две основни части: корпус на вентила и горелка, които са свързани помежду си с резба и са уплътнени с "O" пръстен. Разглобяването на тези части е необходимо, за да се почисти дюзата. Дори малко запушване рязко намалява производителността на котлона.

Не използвайте игли и карфици за почистване, тъй като това може да повреди дюзата и да счупи върха на иглата в дюзата и по този начин да повреди котлона. Възможно е да се използва много тънка тел или фина четка. Използвайте влажна кърпа и сапун при почистване на котлона. Никога не потапяйте устройството във вода и не го пръскайте с вода, никога не го почиствайте с химикали или запалими течности. В случай на проблеми или нужда от ремонт, устройството трябва да бъде изпратено директно на производителя. За

повече информация се свържете с търговеца, от който сте закупили устройството. След употреба съхранявайте устройството в суха, чиста и добре проветрива среда. Винаги пренасяйте котлона отделно от газовата бутилка.

6. Съд под налягане с газ – газова бутилка (патрон)

Патронът съдържа втечнен, леснозапалим газ пропан-бутан под постоянно налягане. Следвайте инструкциите.

7. Технически данни и изхвърляне

Гориво: пропан-бутан до 0,8 МРа

Максимално допустимо натоварване на котлона с газовата бутилка, включително съдържанието: 3 кг

В края на полезния ѝ живот, предайте котлона в център за рециклиране за суровини. Поставете опаковката в кошчето за рециклиране.

8. Гаранционни условия

Продуктът има законова гаранция от 24 месеца от датата на продажба. Тази разпоредба не се отнася за продукти, повредени от удар, натиск, неправилно боравене или непрофесионален ремонт.

Използването на устройството в противоречие с това ръководство за потребителя води до анулиране на гаранцията!

Дистрибутор: САКСО ООД
гр. Русе, ул. Сакар Планина 1
Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
Телефон: 0894 566 060
E-mail: office@yako.bg
Web: www.yako.bg