



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – EN

IN 25813-M Отопляеми стелки W-TEC Karpatos размер 35-40

IN 25813-L Отопляеми стелки W-TEC Karpatos размер 41-46



SevenSport sro si запазва правото да прави промени и подобрения на своя продукт без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg за най-новата версия на ръководството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете ръководството преди първа употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Използвайте само съгласно ръководството.
- Не модифицирайте (с изключение на скъсяване на стелките според кройката на долната част, ако необходимо).
- Не поправяйте сами устройството.
- Посъветвайте се с Вашия лекар преди употреба.
- Не използвайте повреден или износен продукт.
- Не използвайте, ако околната температура е по-висока от 30 °C.
- Не хвърляйте батерията в открит огън и не я дръжте близо до открит огън.
- Дръжте батерията далеч от източници на топлина.
- Пазете от вода.
- Не изхвърляйте батерията в смесените отпадъци.
- Ако температурата е твърде висока, незабавно спрете употребата на стелките.
- Зареждайте стелките под наблюдение.
- Всяка стелка се захранва от вградена батерия 2000 mAh / 3,7 V, контролер – 2x CR 2016 батерии
- Максимална товароносимост: 120 кг
- Защита от пробиване: За да се избегне повреда на обувките и нагряваната стелка от батерията, Избягвайте да ходите и да скачате върху остри предмети, като например парчета.
- Предупреждение за безопасност: В случай на дискомфорт или необичайно поведение на стелките, незабавно спрете употребата на продукта и визуално проверете състоянието на стелките за повреди.
- Сериен номер на продукта: SDOME-RO20250416001
- Декларация за съответствие: Този продукт отговаря на съответните директиви и разпоредби на Европейския съюз.

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА: 1 чифт стелки с вградена батерия, дистанционно управление, захранващ кабел USB-C - USB-A, ръководство за потребителя

ИЗПОЛЗВАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ

Регулиране на размера на стелките

Преди да скъсите стелката, внимателно измерете дължината на обувката си и я сравнете с размера на стелката.

Препоръчваме постепенно скъсяване на малки участъци и редовно тестване на стелката в обувката, за да се избегне ненужно скъсяване.

Стелката може да се скъси само до маркираната линия за изрязване. Всяко регулиране след тази линия може необратимо да повреди отоплителната система и да анулира гаранцията.




Батерията трябва да се зареди преди употреба. Индикаторът за състоянието на батерията свети червено по време на зареждане и става зелен, когато батерията е напълно заредена.

1. Батерии за стелки

Проверявайте нивото на зареждане на стелките преди първа и всяка следваща употреба. Ако батерията е изтощена, заредете ги с помощта на включения USB-C / USB-A захранващ кабел.

Никога не зареждайте стелките, докато са в обувките ви, и не ги оставяйте включени в контакта без надзор.

Състоянието на зареждане се обозначава от индикаторна светлина. Червената индикаторна светлина свети по време на зареждане. Когато индикаторната лампичка на стелката светне зелено, батерията е напълно заредена.



Стелките се захранват от вградени батерии 2x 2000 mAh / 3.7 V.

2. Включване/изключване и избор на температура

Стелките се захранват от батерия 2000 mAh / 3.7 V. След като стартирате стелките чрез продължително натискане на бутона за захранване (зеленият светодиод на стелките ще започне да мига бавно), натиснете и бутона за захранване




на дистанционното управление. След това използвайте бутоните, за да изберете желаната температура на отопление (вижте графиката по-долу). Натискането на бутона е съпроводено със светване на белия светодиод в центъра на контролера. Ако белият светодиод не свети по време на избор на функция или включване/изключване, батерията трябва да се смени.

H – висока температура (~60–65 °C, червен светодиод на стелката)

M – средна температура (~50–55 °C, жълт светодиод на стелката)

L – ниска температура (~40–45 °C, син LED на стелката)



Захранване – включване/изключване на стелките

Когато натиснете един от бутоните за температура (H / M / L), бял светодиод в средата на контролера светва (което показва активно предаване на сигнала).

Ако белият светодиод не свети при избор на режим или включване, батерията в дистанционното управление е изтощена. Управлението вероятно не работи. Сменете батериите с 2× CR2016.

По време на работа, червената светлина на стелките мига на всеки 5 секунди, за да покаже активно нагряване. Натиснете бутона за захранване на контролера, за да изключите стелките.

Стелките ще се изключат автоматично след 15 секунди неактивност.

ПОДДРЪЖКА

Не перете в пералня. Препоръчваме отстраняване на замърсявания с влажна кърпа и разтвор от топла вода и неагресивен препарат.

	Не почиствайте химическо чистене
	Сушете на равна повърхност
	Не се усукувайте
	Не избелвайте
	Не гладете
	Не перете

СДВОЯВАНЕ С НОВО ИЛИ ЗАМЯНА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Уверете се, че стелките са достатъчно заредени и дистанционното управление работи. Когато натиснете който и да е бутон, белият индикатор в средата на дистанционното управление трябва да светне.
2. След като стелките са напълно заредени, включете всяка стелка, като натиснете бутона за захранване. Зеленият светодиод на стелките ще започнат бавно да мигат.
3. Бързо натиснете бутона за захранване на стелките три пъти. Зеленият светодиод ще се промени в бързо мигащ бял светодиод, което означава, че стелките са готови за сдвояване.
4. Натиснете едновременно бутоните „L“ и „H“ на дистанционното управление. След успешно сдвояване, зеленият светодиод на стелките ще започне да мига бавно отново.
5. След като сдвояването приключи, можете да използвате дистанционното управление, за да изберете желаната температура режим. Дистанционното управление вече ще функционира по същия начин като оригиналното.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Времето за нагряване може да варира в зависимост от околната температура.

Захранване	Работно време	Вътрешна температура	Отопляема площ
Батерия 2000mAh / 3,7 V	Приблизително 3 – 7,5 часове	При температури 40 - 45 °C до около 6,5 – 7,5 часа При температури от 50 - 55 °C до приблизително 4 – 5,5 часа. При температури 60 - 65 °C до около 3 – 3,5	Всички пръсти + горната част на стелките

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА

1 чифт стелки с вградена батерия, контролер, кабел за зареждане

Състав на материала на отопляемите стелки

Горна част: 100% еластан (лайкра джърси)

Подплата: EVA пяна

Основа на стелката: Полиуретанова (PU) пяна (OrthoLite®)

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако евентуалният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкия пункт за скрап.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, попитайте местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите сред битовите отпадъци, а ги предайте на място за рециклиране.



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ

Общи гаранционни условия и определение на термините

Настоящите гаранционни условия и рекламациянна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките,

доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е СAKCO OOD, със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащите законови разпоредби, зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен клиент“ или просто „Краен клиент“ е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява Договора с цел да осъществява или популяризира собствената си търговска или бизнес дейност.

„Купувач, който не е краен клиент“ е Търговец, който купува Стоки или ползва услуги с цел използване на Стоките или услугите за собствената си стопанска дейност. Купувачът се съобразява с Общия договор за покупко-продажба и търговските условия.

Настоящите гаранционни условия и гаранционни рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в договора за покупко-продажба, в изменението към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на Стоките, освен ако не е посочено друго в Гаранционния сертификат, Фактурата, Доставка или други документи, свързани със Стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, годни за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батерията – гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и курбелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (напр. износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна спирачка и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за гаранционна рекламация

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача, веднага след поемане на отговорност за Стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери Стоките, така че да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити чрез такава проверка.

При предявяване на гаранционна рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на рекламацията с фактура или товарителница, които съдържат серийния номер на продукта, или евентуално с документи без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната рекламация с тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната рекламация.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. в случай че гаранционните условия не са били изпълнени или в случай на погрешно докладване на дефекта и др.), Продавачът

има право да изисква обезщетение за всички разходи, произтичащи от ремонта. Цената се изчислява съгласно валидния ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната reklamacия не се приема. Продавачът си запазва правото да поиска обезщетение за разходите, произтичащи от невярната reklamacия по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви reklamacията относно Стоките, която е законово покрита от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът е длъжен да отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за предявяване на гаранционна reklamacия, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната reklamacия в рамките на 30 дни след доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменената стока е предадена на Купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната reklamacия. Когато Продавачът не е в състояние да уреди гаранционната reklamacия в уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде постигнато, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансово обезщетение под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg