

Прочетете инструкциите преди да използвате каската.

Каската осигурява защита при каране по асфалтирани пътища или детски площадки. Използвайте каската само както е описано в ръководството.

Управление на светлината

Натиснете бутона, за да превключвате между настройките: постоянна светлина - мигаща светлина - изключена

Светлината се зарежда чрез USB-C конектор. Светодиодът ще свети по време на зареждане и ще изгасне, когато е напълно заредена.

Защита и вентилация


Корпусът е изработен от лек, но издръжлив материал. Няколко вентилационни отвора се грижат за вентилацията.

Регулиране на каската


Каската се пристяга с бързо освобождаваща се катарамата. Дължината на каишките трябва да се регулира, така че каската да пасва правилно на главата.

Ако дължината на каишката трябва да се регулира, свалете каската и регулирайте дължината на каишката.


За да затегнете каишката за брадичката, хванете катарамата и затегнете каишката (фиг. А).



За да затегнете задната лента, хванете края ѝ и я затегнете под катарамата. Лентите трябва да се регулират равномерно (фиг. Б).



Каската трябва да стои здраво на главата, покривайки челото (фиг. С).



Ако е необходимо да преместите каската напред върху челото си, затегнете каишката за брадичката и разхлабете задната каишка.

Ако е необходимо да преместите каската назад, разхлабете каишката за брадичката и затегнете задната каишка.

Проверете дали сте регулирали правилно каишките. Сложете каската и закопчайте катарамата. Когато отворите уста, трябва да усетите натиска на катарамата върху брадичката си. Опитайте се да издърпате каската напред-назад. Тя не трябва да се сваля. Каската не трябва да може да се сваля от главата ви, когато катарамата е закопчана. Ако е, регулирайте съответните каишки.

Проверете стегнатостта на системата за регулиране на размера. Завъртете копчето надясно, за да намалите размера, завъртете наляво, за да го увеличите.

Забележка: Преди всяка употреба проверете правилния размер и стегнатостта на всички каишки.

Проектирана за предпазване от удари на главата по време на колоездене или каране на ролери.

Тествана и сертифицирана в съответствие с **EN 1078:2012 и Регламент (ЕС) 2016/425**.

Окончателна проверка

Уверете се, че каската наистина ви пасва и не може да се свали, когато катарамата е закопчана. Уверете се, че сте закупили правилния размер

Ако е необходимо да преместите каската напред върху челото си, затегнете каишката за брадичката и разхлабете задната.

Уверете се, че каската наистина ви пасва и не може да се свали, докато катарамата е закопчана. Уверете се, че сте закупили правилния размер.

Поддръжка

Почиствайте каската с влажна кърпа и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители.

Съхранение

Излагането на температури над 65°C може да повреди каската. Ако каската показва признаци на повреда или износване поради неправилен съхранение, не я използвайте.

Важна информация

Каската е проектирана да абсорбира единичен удар. След това трябва да се смени, дори и да не показва признаци на повреда. Никоя каска не може да предпази напълно от наранявания на главата. В зависимост от вида каране, скоростта и удара, може да настъпи сериозно нараняване или смърт. Винаги карайте внимателно и следвайте инструкциите в ръководството.

Каската е предназначена за колоездене, скейтборд и ролкови кънки. Не е подходяща за моторни превозни средства.

Не модифицирайте и не отстранявайте части от каската.

Не модифицирайте каската извън регулируемите ѝ части.

Нотифициращ орган: Kiwa Nederland B.V. с офис на адрес Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn, Нидерландия. Нотифициращ орган № 0063.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg