



EVERSHIELD Single Протектор за зъби
Ръководство за употреба – БГ

РЪКОВОДСТВОТО СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА И ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Важно: Моля попълнете Вашето име и дата, на която сте започнали да употребявате продукта. Запазете Ръководството за бъдещи справки.

Протекторът се ползва от:(име)

Дата:.....

Протектор ID код:.....

Този протектор защитава потребителя от леки наранявания, вследствие на удари при трениране на Бойни спортове. При правилна употреба, протекторът защитава или намалява тежестта на нараняване при контактни спортове.

Информацията се отнася за следните продукти:

Продукт и ID код	Класификация	Размер	Ниво на защита/въздействие
SINGLE MOUTH GURD 4405E, 4405BE	Туре/Тип 2	Възрастни: 14+	1
DOUBLE MOUTH GURAD 4410E, 4410BE	Туре/Тип 2	Възрастни: 14+	1
EVERGEL MOUTH GUARD 1400008, 1400009	Туре/Тип 2	Възрастни: 14+	3
EVERSHIELD SINGLE MOUTH GURAD 1400000, 1400003	Туре/Тип 2	Възрастни: 14+	3
EVERSHIELD DOUBLE MOUTH GURAD 1400004, 1400007	Туре?Тип 2	Възрастни: 14+	3

Ниво на защита; SATRA Документ M33: 2011-ISSUE 3 е с 3 нива на защита/въздействие. Ниво 3 на въздействие е най високо.

ВНИМАНИЕ

- При неправилна употреба, нивото на защита се понижава.
- Протекторът не гарантира пълна защита. Не предпазва и при фатални удари.
- Протекторът не се използва при хокей на лед.
- При поставяне на протектора в устата, не дъвчете. Дъвкането намалява свойствата на защита.
- Ако протекторът ви е износен, надраскан или отделните слоеве са разделени, заменете незабавно с нов.
- При потребители с дентални проблеми, поникване на зъби, се налага смяна на протектора. Протекторът не бива да стои твърде свободно или твърде стегнато.
- Протекторът не се ползва в комплект с брекети. В такива случаи се налага консултация с Ортодонт.
- Използваните материали не причиняват алергични реакции.
- Производителят и Продавачът не носят отговорност, в случаите, когато Потребителя модифицира продукта или го ползва неправилно.

- Съхранявайте при оптимална температура. Не правете промени. Пазете далеч от петролни съединения и техните изпарения. Спазвайте препоръките за почистване на продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ: Когато избирате протектор за зъби, избирайте спрямо нивото на защита и размер зададени от Производителя.

ЗА ДА ПОСТАВИТЕ ПРОТЕКТОРА, ИМАТЕ НУЖДА ОТ:

Метални щипки, преварена вода, студена вода, огледало, устройство със засичане на секунди.

ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ:

- Използвайте огледало, поставете протектора върху горния ред зъби и оформете.
- Сварете вода. Оттеглете съда с варената вода от котлона. Изчакайте 30 секунди. След това сложете протектора в водата за 70 секунди. Не оставайте протектора да остане повече от 90 секунди. Ще загуби форма.
- Използвайте метални щипки, за да извадите протектора от горещата вода. Потопете го за секунда в студена вода. Използвайте огледало и поставете върху горните зъби. Затворете устата внимателно.
- Задръжте в тази позиция за 30 секунди.
- Извадете протектора и пуснете в студена вода за 1 минута.
- Поставете наново в устата. Ако чувствате дискомфорт, повторете стъпките с поставяне и оформяне отначало.
- Протекторът може да се скъси с ножица в двата края, ако устата ви е по-малка.

ПОДДРЪЖКА: Проверявайте редовно за износване, драскотини или отделяне на слоевете. В такъв случай, веднага заменете протектора с нов. Независимо от интензитета на употреба, след 1 година е удачно да подмените вашия протектор с нов. Стария протектор изхвърлете според реда и изискванията за изхвърляне на отпадъци във вашата община. Протекторът се съхранява в кутията за съхранение. Съхранявайте кутията с протектор далеч от химични съединения, опасни продукти, огън. Те могат да замърсят продукта и да намалят нивото на защита на протектора.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И МОДИФИКАЦИИ: Производителят не гарантира запазване на нивото на защита, ако Потребителят е правил модификации по продукта, не е следвал указанията за употреба и съхранение.

ПОЧИСТВАНЕ: След употреба, протекторът и кутията се измиват с чиста вода или вода за почистване на устна кухина. Температурата на водата не трябва да е по висока от 35 °C / 95 °F. Не използвайте перилни препарати или разтворители. Изсушете на въздух, но не на пряка слънчева светлина.

МАТЕРИАЛИ: Проследимост на използваните материали:

Тези протектори са произведени от: **EVERLAST SPORTS MFG. CORP. 1900 Route DD Moberly, MD 65270.**

UK
CE SA

Протектор за уста ТИП 2 (Type 2) е сертифициран от:
SATRA Technology EUROPE Ltd., Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777) в съответствие с европейски Регламент за ЛПС 2016/425, с документ SATRA M33:2011 - ISSUE 3, Спортни протектори.

Декларация за съответствие: <https://www.yako.bg/декларации-за-съответствие>

Дистрибутор: САКСО ООД
Гр. Русе, ул. Сакар Планина 1
Тел: +359 894 566 060
Web: www.yako.bg